



### HUSQVARNA EMERALD 116

### HUSQVARNA EMERALD 118

60 funkcji ściegowych	70 funkcji ściegowych
Regulacja długości ściegu od 0-4 mm	Regulacja długości ściegu od 0-4 mm
Regulacja szerokości ściegu od 0-5 mm	Regulacja szerokości ściegu od 0-5 mm
Stopki mocowane na zatrzask	Stopki mocowane na zatrzask
Rączka do przenoszenia maszyny	Rączka do przenoszenia maszyny
Noż do obcinania nitki w obudowie	Noż do obcinania nitki w obudowie
<b>Automat do wykonywania dziurek pod guzik</b>	<b>Automat do wykonywania dziurek pod guzik</b>
<b>Automatyczny nawlekacz igły</b>	<b>Automatyczny nawlekacz igły</b>
Przymiar na obudowie	Przymiar na obudowie
Poradnik szycia-tabela ściegów z zalecanymi ustawieniami parametrów ściegów i naprężenia nici	Poradnik szycia-tabela ściegów z zalecanymi ustawieniami parametrów ściegów i naprężenia nici
Twarda walizka	Twarda walizka
Opuszczanie ząbków transportera	Opuszczanie ząbków transportera
<b>Chwytnacz rotacyjny</b>	<b>Chwytnacz rotacyjny</b>
--	<b>Pozycjonowanie igły</b>
--	<b>Płynna regulacja prędkości szycia</b>
--	<b>Elektroniczny regulator obrotów</b>
8 stopek w wyposażeniu	8 stopek w wyposażeniu
<b>Ściegi :</b>	<b>Ściegi :</b>
1. ścieg prosty	1. ścieg prosty
2. zygzak zwykły	2. zygzak zwykły
3. zygzak trójstopniowy	3. zygzak trójstopniowy
4. ścieg kryty elastyczny	4. ścieg kryty elastyczny
5. ścieg kryty	5. ścieg kryty
6. ścieg muszelkowy	6. ścieg muszelkowy
7. ścieg elastyczny	7. ścieg elastyczny
8. ścieg mostkowy	8. ścieg mostkowy
9. ścieg prosty elastyczny	9. ścieg prosty elastyczny
10. potrójny zygzak	10. potrójny zygzak
11. ścieg plaster miodu	11. ścieg plaster miodu
12. ścieg dekoracyjny	12. ścieg dekoracyjny
13. ścieg overlokowy	13. ścieg overlokowy
14. ścieg overlokowy otwarty	14. ścieg overlokowy otwarty
15. ścieg overlokowy zamknięty	5. ścieg overlokowy zamknięty
16. ścieg piórkowy	16. ścieg piórkowy
	17. ścieg dekoracyjny
	18. ścieg dekoracyjny